





QUERTRÄGER-POSITIONIERUNG

-Positionierung und Verteilung der Querträger



- Mit 2 Querträgern



- Mit 3 Querträgern

Dachzelte 140x198 cm

Abstand zwischen den Querträgern 80-100 cm (zwei Träger)

Dachzelte 160x224 cm

Abstand zwischen den Querträgern 120 cm (zwei Träger)

Beim großen Dachzelt sind 3 Träger empfohlen, aber nicht notwendig.

Länge der Querträger = Breite des Dachzelts
(Abweichung +/- 5 cm je Seite im Toleranzbereich)

QUERTRÄGER

Wir empfehlen RhinoRack und FrontRunner, da diese aktiv mit der Nutzung von Dachzelten werben.

Wir montieren nur bei uns erworbene Querträger. In allen anderen Fällen muss der Kunde mit vormontierten Querträgern anreisen und muss vor Ort eine Verzichtserklärung unterschreiben. Ansonsten kann eine Dachzeltmontage nicht stattfinden.



Bei Montagen der Hartschalenzelte auf wie auch immer geartete Trägersysteme sind Beschädigungen, die auf den Grundträger zurückzuführen sind, von der Gewährleistung auf James Baroud Dachzelte ausgeschlossen.